



Описание

Плунжеры, уплотнения, опорные кольца и клапанные компоненты подбираются по модели плунжерного насоса и размерам деталей.

Конструкция и комплектация

Плунжеры, уплотнения, кольца втулок, клапаны и сёдла выбирают отдельно для каждой серии. При заказе укажите модель насоса, номер чертежа детали и основные посадочные размеры.

Основные параметры

Параметр	Характеристика
Серии изображённых клапанов и сёдел	OPA-1600, OPA-500, OPA-400

Подбор оборудования

Подбирайте по модели оборудования, диаметру трубы, номинальной нагрузке или крутящему моменту и присоединительным размерам. Каждое типоразмерное исполнение одной серии проверяют отдельно.