



Описание

Пальцы крейцкопфа буровых насосов подбирают по модели насоса, диаметру отверстия и присоединительным размерам.

Подбор оборудования

Укажите назначение, рабочую среду, рабочее давление, расход, тип привода и условия монтажа. Для запасных частей укажите модель оборудования и присоединительные размеры.