



Описание

Пружинные предохранительные клапаны для насосов и систем высокого давления.

Конструкция и комплектация

Давление открытия задаётся регулировочным механизмом. Номинальное рабочее давление и давление настройки открытия — разные параметры; оба значения уточняют для выбранной модели и требований защиты системы.

Основные параметры

Модель	Номинальное рабочее давление
AQF02-42、AQF02-105	42、105 MPa

Подбор оборудования

Укажите расчётное давление системы, требуемое давление настройки, рабочую среду и требования к сбросному соединению.